

BINE ATI VENIT LA ANDROID MARSHMALLOW

Acest scurt manual de utilizare va va ghida prin sistemul de operare Android Marshmallow.

Cititi acest manual pentru a obtine informatiile de baza si sugestii pentru o utilizare usoara a acestui sistem de operare.

Acest manual se aplica si la dispozitivele mobile care opereaza cu acelasi sistem de operare Android Marshmallow (ex. smartphone-uri, tablete, etc.) si acopera diverse caracteristici si optiuni care sunt incluse in modele diferite de dispozitive. Va rugam sa retineti faptul ca dispozitivul dvs, s-ar putea sa nu suporte fiecare functie descrisa in acest manual. Aceste functii si optiuni sunt doar ca referinta.

De asemenea, diferite imagini si descrieri privind sistemul de operare sunt doar ca referinta si pot diferi de varianta de software din dispozitivul dvs.!. Toate informatiile prezentate in acest manual pot fi schimbate fara o

STATUS BAR

notificare prealabila.

Bara de stare apare in partea de sus a fiecarui ecran. Vor fi afisate pictograme ce indica faptul ca ati primit notificari (in partea stanga), pictograme indicand starea de functionare a telefonului (in partea dreapta), si programele care ruleaza in fundal, impreuna cu ora curenta.



Notification icons

Status icons

Pictograme de notificare



Baterie incarcata



Baterie partial incarcata



Baterie descarcata



Baterie foarte descarcata



Incarcare baterie



Fara semnal




Putere semnal



3G in uz



Mod vibratii



Mod speaker pornit



Microfon oprit



Mod avion



Alarma este setata



Afisarea semnalului Wi-Fi



Nu deranja



Nici o cartelă SIM

Pictograme cu notificările primite



Mesaj nou text sau multi-media



Mesaj nou Gmail



Apel retat



Apel in curs



Apel in asteptare



Apel in efectuare



Hangout este pe



Screenshot capturat



FM este pe



Eveniment in derulare



GPS-ul este pe



Redare muzica



Depanare USB conectat



Telefonul este conectat vior cablu USB



Upload date



Download date



Nou e-mail



Receptorul este conectat



Apasati pentru a reveni la ecranul anterior



Apasati pentru a reveni la pagina de pornire



Apasati pentru afisarea operatiunilor recente






Menu



Mai multe

Cand apasati butonul de pornire, dispozitivul va porni cu un ecran blocat:

- atingeti si glisati in sus iconita  pentru a debloca tableta.
- atingeti si glisati la stanga iconita  pentru a porni camera.
- atingeti si glisati la dreapta iconita  pentru a porni Google Now.
- atingeti partea de sus a ecranului si trageți in jos pentru a deschide setarile rapide.

Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeți optiunea dorita.

Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

În timp ce sunteti în aplicație, apăsați și mențineți apăsat pe o pictograma pentru a pozitiona pictograma pe pagina de start.

Pentru a șterge o comandă rapidă a aplicației de pe ecranul de start, apăsați lung pictograma pe care doriti sa o stergeti si mutați-o pe casuta "X" ("Eliminați")

Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutate-o in locatia dorita.

Conexiune retea


Wi-Fi

Wi-Fi poate fi utilizat cand accesati rețeaua de acasa Wi-Fi Access Point (AP) sau un alt Wi-Fi hotpot fara cod de securitate. In meniul "Wireless & networks", atingeti "Wi-Fi" pentru a porni. Dupa un anumit timp vor apare toate rețelele Wi-Fi gasite. Daca doriti sa scanati din nou toate rețelele Wi-Fi, atingeti "scan".

Pornire Wi-Fi




Mergeti in "Settings" » "Wireless and networks" » "Wi-Fi" pentru a porni aceasta functie

Pe tableta vor fi afisate toate retelele Wi-Fi receptionate. Apasati pe una dintre ele pentru a va conecta. Daca este necesar, introduceti numele retelei (Network SSID), de securitate si parola Wireless si apoi apasati "Connect". Cand tableta este conectata la retea, indicatorul de retea wireless  apare in bara de stare.

Oprire Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, opriri Wi-Fi daca nu-l utilizati. Pentru a opri functia, mutati cursorul din nou.

Adaugare retea Wi-Fi

Puteti sa adaugati o retea Wi-Fi intrand in "Settings" » "Wi-Fi settings", apasati pe iconita  si apasati pe "Add network". Introduceti numele retelei (Network SSID). Daca este necesar, intrati in securitate sau alte detalii de configurare. Apasati pe Save (salvare).

Rețea

Dispozitivul are un slot pentru cardul SIM care vă permite să accesați Internetul prin intermediul cartelei SIM cand rețeaua Wi-Fi nu este disponibila. Vă rugăm să introduceți cartela SIM în slotul pentru cardul SIM, dispozitivul va obține automat semnalul de rețea.

Ce e nou

Android Marshmallow introduce mai multe schimbări utile în comparație cu Android Lollipop. Iată cateva schimbari care sunt disponibile in noul sistem:

- **Economisirea bateriei:** Astfel, utilizand senzorii de miscare, Doze va intelege ca telefonul sta pe masa sau in buzunar si va imbunatati functionarea in stand-by oprind procesele neesentiale prioritare fiind alarmele sau notificarile care au prioritate.
- **Securitate și permisiuni:** Optiunile de a acorda permisiuni aplicatiilor a fost revizuita astfel incat acum poti sa accepti sau sa refuzi dupa bunul plac permisiunile acordata aplicatiilor. De asemenea, meniul de permisiuni a fost simplificat si acum acceptul este solicitat la prima utilizare a unei aplicatii in loc sa fie solicitata la instalare. Daca te deranjeaza ideea ca o aplicatie poate sa iti foloseasca microfonul, locatia prin GPS, sa-ti citeasca

contactele sau sa-ti foloseasca camera foto, cu Android 6 vei putea sa oferi acces limitat aplicatiilor, putand alege ce permisiuni sa oferi, si cand. In plus, poti activa si dezactiva permisiunile oricand doresti.

- **Aplicația de căutare:** atunci când pe ecranul start apăsați și mențineți apăsat butonul pentru toate aplicațiile (⋮), se va deschide instantaneu casuta app și tastatura, pentru o căutare rapidă.
- **Controlul volumului:** apasati volumul sus sau jos acesta va regla volumul, apare o săgeată orientată în jos. Faceți clic pe săgeata pentru a accesa principalele controale de volum (notificări, volumul general pentru sistem și alarme)
- **Gestionarea textului:** În versiunile anterioare, când selectai un text, apărea un meniu în care erau prezente câteva operațiuni posibile, ca decupare, copiere sau lipire. Acum, aceste operațiuni vor apărea exact deasupra textului selectat, de unde vor putea fi folosite mai ușor.
- **Captura de ecran:** această versiune Android permite utilizatorului să facă o captură de ecran, partajare sau ștergere chiar în interiorul barei de notificare.
- **Gestionare card SD:** Modul în care a fost folosită memoria externă într-un telefon Android până acum a fost unul foarte prost. Aproape toate cardurile microSD sunt mai lente decât memoria internă a telefonului, forțând o aplicație să treacă constant de la o citire rapidă a memoriei interne la o citire lentă a memorie externe. Există o metodă mai bună pentru a folosit o memorie externă, iar Android 6.0 a implementat în sfârșit această metodă. Se numește „Adoptable storage” și permite sistemului de operare să profite de spațiul de stocare secundar într-un nou mod. În loc să trateze memoria externă ca un „vizitator temporar”, făcând imposibilă stocarea datelor importante, sistemul de operare poate „adopta” memoria externă și o poate folosi ca memorie internă. Cardul SD poate fi fie tratat ca un dispozitiv de stocare portabil (pentru fotografiile și alte fișiere) între dispozitive mobile, sau ca dispozitiv de stocare intern (pentru aceasta necesită formatare, lucru care-l împiedică să lucreze cu alte dispozitive). Odată ce este introdus cardul SD, cardul de memorie va apărea pe bara de notificare. Utilizatorul îl poate defini fie ca un card SD, fie ca dispozitiv de stocare intern și să procedeze în consecință.
- **Aplicația de dezinstalare:** Dezinstalare mai rapidă și mai ușoară. Există o modalitate suplimentară de a dezinstala o aplicație: pe ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată comanda rapidă a aplicației; în partea de sus a ecranului vor apărea 2 opțiuni: Eliminați (comandă rapidă) și Dezinstalare (aplicație de dezinstalare).

Setari

Apasati pictograma „Setari”  pentru a merge la setari.

Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi & sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

Wireless and networks

- **Wi-Fi:** afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.
- **Cartele SIM:** Gestionare cartelelor SIM (pentru dispozitive Dual SIM)
- **Bluetooth:** gestioneaza conexiunile Bluetooth.
- **Utilizarea datelor:** traffic date in aplicatii.
- **Mai multe:** optiuni si setri aditionale.

Dispozitiv

- **Afisare:** setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.
- **Sunete si notificari:** intrati in aceasta optiune pentru a seta sunetul si notificarile: volum redare media, volum alarma, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.
- **Aplicatii:** afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile care rulează și lista tuturor aplicațiilor de pe dispozitiv.
- **Stocare și USB:** pentru a verifica spațiul de stocare, intern și extern (opțional). Aici aveți posibilitatea să îndepărtati cardul de memorie în condiții de siguranță.
- **Baterie:** afiseaza nivelul bateriei.
- **Memorie:** indica nivelul de utilizare a memoriei, performanța, etc pe timpul dorit.

Personal

- **Locatie:** Setari functii locatii
- **Securitate:** gestionare setari de Securitate si protective
- **Amprentă digitală:** scanner de amprente digitale și setări de blocare (dacă este cazul)
- **Conturi:** gestionare conturi Google
- **Limba si introducere de text:** setari limba si metode de introducere
- **Google:** informații detaliate și setări avansate cu privire la contul Google
- **Backup si resetare:** activeaza functia de backup (salvare de siguranta), restaurare automata (cand reinstalati o aplicatie, restaureaza setarile salvate si idatele), revenirea la setarile din fabrica.

Sistem

- **Data si ora:** setari data si ora
- **Accesibilitate:** setari acces
- **Printare:** setari pentru imprimare
- **Despre tableta:** afiseaza informatii despre numarul modelului, versiune software, etc.

V. Baterie




Baterie descarcata



Baterie incarcata



Incarcare baterie

 indica o baterie incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.

Va rugam sa utilizati doar un incarcator original pentru incarcarea tabletei.

VI. Depanare

1. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

2. Cum se sterge un cont Google?

Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in "Accounts" din meniul "Settings", unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeti in "Settings" > "Backup&reset". Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!